

WICHTIG - IMPORTANT - IMPORTANTE

Der **RWC-1** besitzt einen Sicherheits-Akku der, im Falle eines Stromausfalls, den Roboter sicher am Fenster hält so, dass dieser nicht herunterfallen kann. Dieser Akku muss zuerst voll geladen werden, ansonsten kann der RWC-1 nicht in Betrieb genommen werden.

Wie merke ich dass der Sicherheits-Akku geladen werden muss?

Sobald Sie den RWC-1 am Strom anschliessen und den Hauptschalter auf I (ON) schieben, blinkt die blaue LED. Der Vakuummotor schaltet sich jedoch nicht ein. Dies ist das Zeichen dass der Akku geladen werden muss. Lassen Sie nun den RWC-1 in diesem Zustand ca. 2 Stunden laden. Sobald der Akku voll ist, meldet sich der RWC-1 mit einem Piepston. Schalten Sie nun den RWC-1 mit dem Hauptschalter aus und wieder ein. Nun startet der Vakuummotor und Sie können den Roboter am Fenster ansetzen.

L'**RWC-1** è dotato di una batteria di sicurezza che, in caso di mancanza di corrente, mantiene il robot saldamente attaccato al finestrino in modo che non possa cadere. Questa batteria deve essere prima completamente carica, altrimenti l'RWC-1 non può essere messo in funzione.

Come faccio a sapere che la batteria di sicurezza deve essere ricaricata?

Non appena si collega l'RWC-1 all'alimentazione elettrica e si sposta l'interruttore principale su I (ON), il LED blu lampeggia. Tuttavia, il motore a vuoto non si accende. Questo è il segno che la batteria deve essere caricata. Lasciate che il RWC-1 si carichi per circa 2 ore in questo stato. Non appena la batteria è carica, l'RWC-1 emette un segnale acustico. Ora spegnere e riaccendere l'RWC-1 con l'interruttore principale. Ora il motore a vuoto si avvia e si può posizionare il robot alla finestra.

Le **RWC-1** est équipé d'une batterie de sécurité qui, en cas de panne de courant, maintient le robot solidement attaché à la fenêtre afin qu'il ne puisse pas tomber. Cette batterie doit d'abord être complètement chargée, sinon le RWC-1 ne pourra pas être mis en service.

Comment savoir si la batterie de sécurité doit être rechargée ?

Dès que vous connectez le RWC-1 à l'alimentation électrique et que vous mettez l'interrupteur principal sur I (ON), la LED bleue clignote. Cependant, le moteur d'aspiration ne s'allume pas. C'est le signe que la batterie doit être chargée. Laissez le RWC-1 charger pendant environ 2 heures dans cet état. Dès que la batterie est pleine, le RWC-1 émet un signal sonore. Maintenant, éteignez et rallumez le RWC-1 avec l'interrupteur principal. Maintenant, le moteur de l'aspirateur démarre et vous pouvez placer le robot à la fenêtre.